



NOTICE DE MONTAGE

TRAMPOLINES DELUXES

À FILET EXTÉRIEUR

SKU :

TRAMPJ4FON000/TRAMPJ4FON001/TRAMPJ4FON004/TRAMPJ4
FON007/TRAMPJ4FON013



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LES CONSEILS DE
SÉCURITÉ

NOTICE mise à jour le 03/12/2024



SOMMAIRE

Page 3	Introduction & Avertissements
Page 5	Instructions générales
Page 11	Inventaire des pièces
Page 12	Assemblage du trampoline
Page 19	Tests et vérification du filet
Page 20	Les techniques de rebonds
Page 22	Garanties
	Annexe

INTRODUCTION

Nous vous remercions de l'achat de ce trampoline.

Merci de **bien faire l'inventaire de toutes les pièces** en les étalant au sol avant toute réclamation.

Avant d'utiliser le trampoline, veuillez lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emploi et le montage de celui-ci. Pour éviter toute blessure, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriés.

Il est fondamental de respecter toutes les règles et normes de sécurité avant et pendant son utilisation.

Merci de conserver ce manuel pour pouvoir s'y référer en cas de besoin, dans le cas de maintenance notamment.

Pour éviter toute blessure ou d'abîmer le produit, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriées.

- Montage & déplacement : minimum 2 adultes – produit lourd et fragile.
- Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées.
- Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage.
- En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit sinon votre demande ne sera pas prise en compte.



LIVRAISON



• **Le colis était abîmé au moment de la livraison**

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes à la suite d'un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à sav@jt2d.com sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si en revanche, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.

• **L'emballage était intact et le produit présente un problème non lié au transport ou des pièces manquantes**

Merci d'envoyer les photos du problème à sav@jt2d.com en y ajoutant la facture d'achat. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

NB : En cas de réserve soyez le plus précis possible («sous réserve de déballage» n'a aucune valeur juridique)

Si vous signez sans émettre de réserve caractérisée, le bon de livraison atteste légalement de votre accord sur l'état de votre marchandise et l'acceptation en état de celle-ci. Le produit vous convient donc en l'état. Une fois le bon de livraison signé, le produit vous appartient, personne ne pourra être tenu responsable d'éventuelles dégradations subies lors du transport si elles n'ont pas été mentionnées sur le bon de livraison. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.



Ce produit est pour un usage domestique seulement ! Et non pas pour un usage commercial. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.


- ▶ Utiliser le trampoline à une fréquence trop soutenue peut causer des blessures.
- ▶ Le trampoline propulse l'utilisateur en hauteur et provoque des mouvements peu habituels.
- ▶ Toujours inspecter le trampoline avant son utilisation.
- ▶ Assembler proprement, faire attention et maintenir votre appareil en état.
- ▶ Toutes les instructions de sécurité se trouvent dans ce manuel.
- ▶ Tous les utilisateurs et superviseurs doivent prendre connaissance de ce manuel.
- ▶ Chaque personne utilisant ce trampoline doit avoir conscience de ses possibilités et limites concernant les conséquences des sauts et rebonds.

Avant de commencer à utiliser ce trampoline, vous devez lire toutes les informations contenues dans cette notice. Comme pour tout type d'activité physique, l'utilisation de ce trampoline requiert une attention particulière car les participants peuvent être blessés. Pour réduire le risque de blessure, veuillez lire attentivement les règles de sécurité et les conseils appropriés.

- Une mauvaise utilisation et/ou un abus de ce trampoline est dangereux et peut causer des blessures graves !
- Les trampolines sont des dispositifs de rebond qui permettent à l'utilisateur d'exercer des sauts en hauteurs inhabituels grâce à divers mouvements. Soyez toujours prudents lorsque vous sautez/jouez sur un trampoline.
- Inspectez toujours le trampoline avant chaque utilisation.

Cette notice contient les instructions d'assemblage, d'entretien, des conseils de sécurité ainsi que des avertissements de danger et des techniques appropriées pour sauter et rebondir sur le trampoline. Tous les utilisateurs et superviseurs doivent lire et se familiariser avec ces instructions. Quiconque choisit d'utiliser ce trampoline doit être conscient de ses propres limites en ce qui concerne l'exécution de divers sauts et rebonds.

Au départ, nous vous conseillons de vous habituer à la sensation et au rebond du trampoline. L'accent doit être mis sur la position de votre corps et vous devez pratiquer chaque rebond conseillé avant de passer à des rebonds plus difficiles et plus avancés. Ne vous comportez pas imprudemment sur le trampoline, il est important de contrôler ses mouvements et de maîtriser les différentes techniques de rebond.



Une seule personne à la fois est autorisée à sauter sur le trampoline !

Les sauteurs multiples augmentent le risque de collision en vol entraînant des blessures.



N'effectuez pas de sauts périlleux car cela augmentera les chances d'atterrir sur votre tête ou votre cou. La paralysie ou même la mort peuvent en résulter.

Attention : Toujours sauter au milieu du tapis.

1. Placement du trampoline

L'espace minimum autour du trampoline doit être de 2m, cet espace doit être dégagé de tout objet (murs, fils électriques, branches d'arbre, grillage, barrière, garage etc.). Merci de prendre acte des conseils suivants :

- Placez le trampoline sur une surface horizontale non glissante
- Dégagez l'espace autour du trampoline
- Pas d'obstruction en dessous du trampoline
- Pas d'obstruction au-dessus du trampoline

Le trampoline n'est pas destiné à être enterré dans le sol. Placez le trampoline sur une surface plane et sur une surface non dure (béton et asphalte), donc de préférence sur l'herbe. Placer le trampoline sur une surface dure contribuera à la fragilité de la structure et causera à la longue des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie commerciale.

Placer le trampoline sur des surfaces inégales peut entraîner le basculement du trampoline. De plus, il ne doit pas être placé à proximité d'installations incompatibles (pataugeoires, balançoires, toboggans, structures à escalader...).

Ne placez jamais le trampoline près de l'eau et conservez un espace autour de celui-ci par mesure de sécurité.

Ne placez aucun objet étranger dans le trampoline.

2. Conseils pour le montage

Avant de commencer à assembler le trampoline, lisez toutes les instructions de la notice. Le trampoline doit être installé correctement avant utilisation.



L'assemblage du trampoline doit être fait avec soin par au moins deux adultes valides, afin qu'un adulte force pour emboîter les tubes pendant que l'autre tient la structure. La structure est un jeu de pression, il ne faut pas s'inquiéter si les tubes ne s'emboîtent pas parfaitement à la première étape. Tout va progressivement prendre forme en installant le tapis de saut. En cas de doute, demandez à une personne qualifiée.

Retirez tous les matériaux et déposez-les dans un espace vide. Cela vous donne un aperçu et simplifie la procédure d'assemblage.

Vérifiez avec la liste de pièces détachées qu'aucune pièce ne manque. Vous pouvez disposer du matériel d'emballage lorsque l'assemblage est terminé.

Attention, lors de l'utilisation d'outils ou de travaux techniques, il existe toujours un risque de blessure ; assemblez le produit avec soin.

Créez un environnement sans danger. Par exemple, ne laissez pas d'outils dispersés dans l'espace de travail. Ne placez aucun objet sous le trampoline.

Rangez le matériel d'emballage de manière à ne présenter aucun danger.

Ne jamais installer le trampoline dans des conditions pluvieuses, venteuses ou orageuses, en particulier avec des conditions météorologiques dangereuses. Il est recommandé que le trampoline soit démonté et stocké par mauvais temps. Ne pas utiliser le trampoline s'il est mouillé.

En cas de vents forts, le trampoline doit être déplacé dans un endroit protégé, démonté, ou fixé au sol avec des ancrages, pour éviter les risques de basculement et de casse.

La structure métallique du trampoline peut conduire l'électricité. La foudre, les rallonges et tous les équipements électriques ne doivent jamais entrer en contact avec le trampoline. Lors du montage ou du démontage, veuillez utiliser des gants pour protéger vos mains.

Pour plus de stabilité, vous pouvez placer des sacs de sable sur les pieds du trampoline. Cela empêchera le trampoline de basculer en cas de force latérale trop importante.

Dans certains pays, pendant la période d'hiver, la charge de neige et la température très basse peuvent endommager le trampoline. Il est recommandé de retirer la neige, de stocker le filet de sécurité et le matelas de protection des ressorts à l'intérieur, de démonter les perches du trampoline et de les stocker sous une housse de protection.

Vérifiez que le tapis, la protection, les ressorts et la structure ne présentent aucun défaut. À savoir que le soleil, la pluie, la neige et les températures extrêmes diminuent la résistance de ces parties au fil du temps.

Sécurisez le trampoline contre toute utilisation non autorisée.

Le trampoline doit être attaché avec des ancrages par temps venteux ou être démonté et rangé.

Montez avec précaution sur le trampoline. Ne pas sauter dedans directement. N'utilisez pas le trampoline comme tremplin pour d'autres articles ou objets. Pour plus d'informations, voir les catégories de montage et démontage.

3. Consignes d'utilisation et de sécurité pour les trampolines

Le produit est destiné à un usage domestique, familial et de loisir et ne convient pas à un usage professionnel ou médical. **ATTENTION** : Dépasser ce poids maximal entraînera une surcharge sur le trampoline et la garantie commerciale ne sera pas valable.

Lors de l'utilisation du trampoline, ne laissez pas les enfants sans surveillance. Effectuez les mesures de sécurité nécessaires et supervisez les activités de trampoline. Sachez que les matériaux d'emballage ne conviennent pas aux enfants. Il y a un risque d'étouffement !

Ne pas modifier le produit. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. Des réparations inappropriées peuvent compromettre la sécurité de votre trampoline. Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce manuel.

Protégez le trampoline contre l'humidité et les hautes températures. Le trampoline doit toujours être utilisé dans un endroit calme.

Le trampoline doit être examiné avant chaque utilisation afin de détecter l'usure ou les pièces défectueuses, car cela peut rendre la sécurité globale du trampoline difficile. Les pièces endommagées, usées ou défectueuses doivent être remplacées immédiatement. En attendant, le trampoline doit être interdit d'accès.

Il est de la responsabilité de l'adulte surveillant d'informer les utilisateurs des consignes de sécurité à respecter pour l'utilisation du trampoline.

Ne pas utiliser pendant la grossesse. Ne pas utiliser en cas d'hypertension. Ne pas manger en sautant. Ne pas sortir en sautant.

Ne portez pas de chaussures en sautant. Cela endommagera le tapis de saut qui n'est pas couvert par la garantie commerciale.

N'utilisez pas le trampoline sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Ne pas s'asseoir ou prendre appui sur le matelas de protection des ressorts car il doit rester flexible pour pouvoir bouger avec le tapis de saut. Veillez à ce que les enfants ne se lèvent pas en s'appuyant sur le matelas de protection. Les déchirures causées par l'obstruction de celui-ci ne sont pas couvertes par la garantie commerciale.

N'exposez pas le trampoline à un contact direct avec des flammes.

1. Veuillez-vous assurer que le filet de sécurité est fermé et est à nouveau attaché avant de sauter.
2. Ne pas sauter intentionnellement dans le filet de sécurité, il est uniquement conçu pour empêcher les gens de tomber du trampoline. Un saut intentionnel dans le filet peut faire basculer le trampoline ou endommager votre filet. Les sollicitations du filet de sécurité sont considérées comme néfastes, ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale, veuillez-vous référer à l'avertissement.

Tous les utilisateurs du trampoline ont besoin d'un superviseur. Indépendamment de l'âge ou de l'expérience de l'utilisateur.



Les sauts périlleux doivent être évités. Un atterrissage incorrect sur le trampoline peut entraîner des blessures, notamment au dos, au cou ou à la tête. Les blessures peuvent inclure la paralysie, voire la mort.

Apprenez les techniques fondamentales de saut. Avant d'essayer des sauts difficiles, lisez la section des sauts techniques fondamentaux. Pour plus d'informations ou des instructions d'exercice, vous pouvez vous adresser à un professeur de trampoline formé.

3.1 Catégories d'accidents

Nous vous détaillons les cas autour desquels il faut être particulièrement vigilant afin d'éviter tout accident.

Saut : le plus délicat est la phase d'atterrissage sur la tête ou le cou, même au milieu du tapis. Ce type d'atterrissage peut causer de fortes blessures au dos et au cou avec des risques de paralysie ou de mort. Ce cas peut se produire si l'utilisateur commet une erreur et tombe vers l'avant ou l'arrière.

Multiple utilisateurs sur les trampolines : les risques de blessure augmentent si une seconde personne utilise le trampoline en même temps. En effet, l'un des utilisateurs pourrait perdre le contrôle et pousser ou blesser le premier. Généralement, le risque est plus important pour les personnes les plus petites ou les plus légères. Elles ont plus de probabilité de sauter haut et de manière non contrôlée.

Montée et descente : les utilisateurs doivent prendre toutes les précautions pour monter et descendre du trampoline. Pour cela, ils doivent simplement agripper le cadre de leurs mains et se mettre debout sur le tapis en évitant au maximum d'abîmer les mousses de protection. La montée ou la sortie s'effectuent ensuite par l'échelle prévue à cet effet.

Il ne faut pas monter en agrippant les mousses de protection ou en montant sur les ressorts ou encore en sautant directement sur le tapis de sol à l'aide d'un objet quelconque. Les jeunes enfants doivent être assistés pour monter et descendre.

Percuter le cadre ou les ressorts : Lors de l'utilisation du trampoline, il faut effectuer ses sauts au centre du tapis. Cela réduit les risques de chocs sur le cadre ou les ressorts. Ainsi, il faut toujours s'assurer que les mousses de protection soient présentes et soient en bon état. Essayez d'éviter de marcher ou de sauter sur ces mousses pour ne pas les déformer.

Pertes de contrôle : Lorsque les utilisateurs perdent le contrôle, ils peuvent mal atterrir sur le tapis, le châssis ou les ressorts. Veillez à garder systématiquement les mousses de protection sur ceux-ci. Avant d'effectuer des sauts plus compliqués, il faut d'abord maîtriser les sauts de base. Si l'utilisateur est fatigué ou essaie d'effectuer un saut dépassant ses capacités, il y aura un risque de blessures. Pour reprendre le contrôle, il suffit de plier les genoux lors de l'atterrissage.

Corps étrangers : Ne pas utiliser le trampoline s'il y a des personnes, animaux ou objets en dessous de celui-ci. Cela augmente le risque de blessures. Ne pas tenir d'objets entre les mains et ne pas mettre de corps étrangers dans le trampoline lorsque quelqu'un est à l'intérieur. Veuillez prendre les précautions nécessaires quant aux objets se situant au-dessus du trampoline (Branches d'arbre, câbles électriques etc.).

3.2 Méthode de prévention d'accidents

Rôle de l'utilisateur dans la prévention de l'accident : l'utilisateur doit prendre connaissance des bases pour sa sécurité.

Chacun doit apprendre tout d'abord à exécuter des petits sauts de base, avant d'en exécuter des plus complexes. Un saut contrôlé est un saut où l'on saute et où l'on atterrit au même endroit. Voir la section « techniques sur les sauts de base » de ce manuel.

4. Maintenance et nettoyage

Nos instructions de maintenance doivent attirer l'attention sur le besoin d'effectuer des vérifications et des opérations de maintenance sur les parties principales (cadre, système de suspension, tapis, protection...) au début de chaque saison ainsi qu'à intervalles réguliers, en outre à défaut de procéder à ces vérifications, le trampoline pourrait devenir dangereux.

Inspectez régulièrement le trampoline pour vérifier qu'il n'y ait pas de dommages, d'abrasion ou de pièces usées à changer directement auprès de votre revendeur.

Après avoir installé le trampoline conformément à la notice, assurez-vous que tous les boulons et écrous soient correctement installés et serrés.

Vérifiez que toutes les liaisons à ressort sont intactes et ne risquent pas de se désolidariser pendant le jeu. Vérifiez également tous les caches et les bords coupants et les remplacer si nécessaire.

Assurez-vous que les fixations de sécurité soient correctement fermées pendant l'utilisation du trampoline.

Deux adultes minimums sont nécessaires pour déplacer le trampoline. Faites attention à ce que le châssis ne se torde pas lors de la manœuvre.

Ne pas utiliser d'abrasifs pour nettoyer le trampoline, veuillez utiliser un chiffon doux et de l'eau claire. Veillez à bien sécher la surface une fois le nettoyage effectué.

Ce produit est livré avec un emballage pour le protéger lors de son transport. La plupart de ses emballages sont recyclables. Veuillez les jeter dans les bacs permettant le recyclage. Veillez à ne pas laisser vos emballages de protection à la portée des enfants.

Il est recommandé de changer le filet de sécurité au moins tous les deux ans.

5. Avertissements

Attention. Max 50kg pour les modèles de diamètre inférieur ou égal à 244cm

Attention. Max 100kg pour le modèle de diamètre égal à 305cm

Attention. Max 120kg pour le modèle de diamètre égal à 366 cm

Attention. Max 130kg pour le modèle de diamètre égal à 427 cm

NB : Ces poids sont purement indicatifs. 1 seule personne étant autorisée à la fois sur trampoline.

Attention. Ce trampoline est destiné uniquement à une utilisation domestique et familiale ;

Attention. La surveillance d'un adulte est nécessaire ;

Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans ;

Attention. Petits éléments, Risque d'étouffement. Corde longue, Risque d'étranglement ;

Attention. Ce trampoline est destiné à une utilisation extérieure uniquement ;

Attention. Le trampoline doit être monté par un adulte conformément à la notice de montage, et vérifié avant la première utilisation ;

Attention. Un seul utilisateur à la fois. Risque de collision ;

Attention. Toujours fermer l'ouverture du filet avant de sauter ;

Attention. Sauter sans chaussures ;

Attention. Ne pas utiliser le tapis lorsqu'il est mouillé ;

Attention. Vider les poches et les mains avant de sauter ;

Attention. Toujours sauter au milieu du tapis ;

Attention. Ne pas manger en sautant ;

Attention. Ne pas sortir en sautant ;

Attention. Limiter la durée d'utilisation continue (faire des pauses régulières) ;

Attention. Ne pas utiliser en condition de vent fort et arrimer le trampoline ;

Attention. Ne faites pas de sauts dangereux ;

Attention. Lisez les instructions ;

Attention. Il est recommandé de remplacer le filet tous les 2 ans.

Attention. Il faut s'assurer que le ZIP du filet de sécurité est correctement fermé pendant l'utilisation du trampoline.

Le non-respect des points susmentionnés ANNULE LA GARANTIE !

INVENTAIRE DES PIÈCES

	DESCRIPTION	VISUEL					
	Diamètre du trampoline en mètres		1,85m	2,44m	3,05m	3,66m	4,27m
	Taille du trampoline en FT		6FT	8FT	10FT	12FT	14FT
A	Bas de support (Pied du trampoline)		3	3	3	4	4
B	Extensions de pied		6	6	6	8	8
C	Tubes circulaires		6	6	6	8	8
D	Ressorts		36	42	54	72	80
E	Outil de fixation des ressorts		1	1	1	1	1
F	Perches du bas avec mousses noires		6	6	6	8	8
G	Perches du haut avec mousses noires		6	6	6	8	8
H	Mousse de protection des ressorts		1	1	1	1	1
I	Tapis de saut		1	1	1	1	1
J	Filet de sécurité extérieur		1	1	1	1	1
L	Bouchons hauts de perche		6	6	6	8	8
N	Echelle		1	1	1	1	1
O	Sachet de vis pour structure (détail en Page21)		1	1	1	1	1
P	Sachet de vis pour filet de sécurité (détail en Page 21)		1	1	1	1	1

ASSEMBLAGE DU TRAMPOLINE



Veillez-vous référer au tableau inventaire des pièces du trampoline. Attention, il faut 2 personnes adultes au moins pour monter le trampoline.

NB : Par confort, n'hésitez pas à vous munir de gants de protection contre la poussière de l'acier et pour éviter de vous coincer les doigts.

ETAPE 1 : ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS – ASSEMBLAGE DES PIEDS

1. Disposez les différentes pièces (A, B et C) comme ci-dessous. **NB** : Les images peuvent varier quelque peu en fonction de l'année de production de votre trampoline. Elles sont à titre indicatif, pour vous donner une idée générale et vous aider à identifier les pièces.



2. Assemblez tous les tubes circulaires ensemble afin d'effectuer un large cercle. La structure du trampoline est un jeu de pression. Par conséquent, pour emboîter tous les tubes, il est nécessaire d'être au moins 2 adultes : l'un force pour emboîter les tubes pendant que l'autre tient la structure pour y opposer résistance. N'hésitez pas à forcer sur les pieds en prenant appui dessus afin de bien insérer chaque tube dans son extrémité. Il ne faut pas s'inquiéter si les tubes ne s'emboîtent pas parfaitement à la première étape. Tout va progressivement prendre forme en installant le tapis de saut.




3. Emboitez les extensions de pieds avec les bas de supports en U. (pièces B dans A).



ETAPE 2 : ASSEMBLAGE DES PIEDS AU CHASSIS


1. Dans un second temps, assemblez les pieds au châssis.



2. Attachez les supports des pieds à l'aide des vis du sachet de la structure (O). Utilisez les petites vis (O1) ainsi que les rondelles (O2). Les emplacements où il y a un trou de chaque côté (2 trous du milieu) serviront à fixer les perches du filet de sécurité.



3. Une fois terminé, voici comment doit se présenter votre trampoline (schéma vu d'en haut)



ETAPE 3 : ASSEMBLAGE DU TAPIS DE SAUT

1. Positionnez le tapis de saut (I) marquage orienté vers le ciel à l'intérieur de la structure puis fixez un ressort (D) dans l'une des attaches du tapis. Joindre l'autre extrémité du ressort à l'armature. Utilisez l'outil de fixation (E) pour mettre les ressorts.







2. Répétez le processus pour chaque ressort (D) en suivant **IMPÉRATIVEMENT** les schémas ci-dessous en fonction de la taille de votre trampoline.

Si vous ne suivez pas la procédure décrite, le châssis peut se tordre et ne rentrera pas dans le cadre de la garantie

SCHÉMAS DES RESSORTS

Trampoline 1,85 m = 6FT - 36 ressorts





6 FT



ressorts





Trampoline 3,05 m = 10FT - 54 ressorts

10 FT-3







Trampoline 2,44 m = 8FT - 42

8 FT







Trampoline 3,66 m = 12FT-72ressorts

12 FT







Trampoline 4m = 13FT - 80 ressorts

13 FT-4



Trampoline 4,27 m=14FT - 80 ressorts

14 FT



Il faut toujours mettre les ressorts les uns en face des autres afin de ne pas tordre le châssis et assurer une tension égale entre les ressorts lors du montage.



ETAPE 4 : ASSEMBLAGE DU MATELAS DE PROTECTION

1. Vous pouvez maintenant mettre le matelas de protection (H) au-dessus des ressorts.



2. Attachez le matelas de protection (H) à la structure avec les liens en élastique



3. Procédez à la vérification. Votre trampoline doit se présenter de cette manière.



ETAPE 5 : ASSEMBLAGE DES PERCHES ET DU FILET DE SÉCURITÉ



Attention : 2 personnes en bonne condition physique peuvent être nécessaires pour l'assemblage de l'ensemble constituant le filet de sécurité. Les images suivantes peuvent être différentes selon les modèles et elles sont non contractuelles.

1. Insérez les perches (F et G) entre elles, mettre les protections en mousse dessus en haut et en bas si ce n'est pas déjà fait.



2. Répétez l'opération pour chaque tube.



3. Fixez chaque perche sur l'armature du trampoline. Utilisez les pièces de l'inventaire du sachet de vis pour le filet de sécurité (P). Passez les 2 vis (P1) dans les emplacements de la perche G. De l'autre côté, mettez l'embout en plastique (P4), passez l'ensemble dans l'armature existante, ajoutez la rondelle (P2), puis l'écrou (P3), et vissez l'ensemble à l'aide d'une clef (P5).



4. Veillez à ce que chaque perche soit correctement fixée. A la fin du montage des perches, voici comment se présente votre trampoline :



5. Une fois toutes ces étapes terminées, retirez vos chaussures, montez sur le tapis de saut, puis ajoutez les bouchons hauts de perches (L) sur chaque perche.



6. Munissez-vous du filet de sécurité. Enfilez-le sur les mousses des perches. Veillez à passer d'abord quelques centimètres sur chaque perche, puis faites descendre le filet progressivement jusqu'en bas.



7. Une fois le filet enfilé jusqu'en bas, faites-le passer par-dessus le matelas de protection des ressorts puis fixez-le aux boucles du tapis de saut par en-dessous grâce aux clips.



8. Votre trampoline doit maintenant ressembler à ceci. Le nombre de perches et de pieds peut varier en fonction du modèle acheté.



TESTS DU TRAMPOLINE

Après avoir assemblé le trampoline, il est important d'effectuer les contrôles de sécurité suivants :

- S'assurer que chaque vis est correctement vissée avec un tournevis.
- Regarder sous le trampoline et vérifier que tous les ressorts et crochets sont correctement mis.
- En utilisant vos deux mains, appuyer sur une partie du trampoline puis, relâcher, pour vérifier qu'il ne décolle pas du sol.
- Contrôler la mise en place des mousses de protection couvrant les ressorts.
- Assurez-vous que les cordes et élastiques soient bien maintenus.

VÉRIFICATION DU FILET DE SÉCURITÉ

Vérifiez la bonne tenue des perches tenant le filet en les secouant.

Vérifiez qu'aucun vêtement ou objet saillant risquant d'abîmer les mousses de protection ou le filet ne soient présents.

Vérifiez le bon fonctionnement de la fermeture éclair et l'entrée du filet.

Vérifiez que les crochets des attaches du filet soient bien mis, en regardant en dessous du tapis de saut.

Après avoir effectué tous les tests avec succès, il est possible pour une personne adulte de tester le trampoline en sautant au centre en continu pendant 5 minutes. Si le trampoline ne montre pas de signe d'instabilité particulier alors votre trampoline est utilisable par toute la famille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE VOTRE TRAMPOLINE

Diamètre du tapis de saut	6FT = 186 cm	8FT = 244 cm	10FT = 305 cm	12FT = 366 cm	14FT = 427cm
Poids maximal	50 kg	50 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Hauteur Sol-Tapis	50cm	50cm	75cm	80cm	90cm
Hauteur Tapis-Haut de perches	153cm	153cm	183cm	183cm	183cm
Hauteur Sol-Haut de perches	203cm	203cm	258cm	263cm	273cm


Félicitations, vous avez terminé le montage du trampoline. N'oubliez pas d'utiliser ce produit en respectant toutes les règles de sécurité et amusez-vous bien.

Voici quelques conseils.

Tous les utilisateurs du trampoline sont invités à prendre connaissance et à pratiquer les sauts suivants :

Le saut basique

Commencez par une position debout, les pieds écartés de la largeur des épaules avec la tête et les yeux fixés sur le tapis. Balancez vos bras vers l'avant et vers le haut en pratiquant un mouvement circulaire. Serrez vos pieds lorsque vous êtes en l'air et pointez vos orteils vers le bas. Lors de l'atterrissage sur le tapis de saut, gardez les pieds écartés de la largeur des épaules.




Le saut de contrôle

Parfois, l'utilisateur peut perdre le contrôle de son saut et rebondir dans tous les sens. L'exécution de cette manœuvre permettra à l'utilisateur de reprendre le contrôle de son saut et de son équilibre.


Commencez avec un saut de base.

En atterrissant, pliez les genoux et cela vous permettra d'arrêter votre saut.



Le saut des mains et genoux combinés

Commencez par un saut de base contrôlé. Tendez ensuite vos mains et vos jambes en gardant le dos droit. L'accent devra être mis sur l'atterrissage en 4 points (2 mains et 2 genoux) et non sur la hauteur de saut.




Le saut sur les genoux

Commencez par un saut de base contrôlé.

Tendez vos jambes en gardant le corps et le dos droit et utilisez vos bras pour maintenir votre équilibre.

Rebondissez ensuite en faisant pivoter vos bras.



Le saut assis

Atterrissez dans une position assise, sur les fesses.

Placez les mains sur le tapis à côté de vos hanches.

Retournez en position verticale debout en poussant avec vos mains.



DETAIL DES SACHETS DE VIS

	DESCRIPTIONS	VISUELS	QUANTITÉS					
O	Sachet de vis pour structure		6FT	8FT	10FT	12FT	13FT	14FT
O1	Vis M8 x 12mm		12	12	12	16	16	16
O2	Rondelles 8mm		12	12	12	16	16	16
TRACLE	Clé de serrage		1	1	1	1	1	1
P	Vis & outils pour structure du filet		6FT	8FT	10FT	12FT	13FT	14FT
P1	Vis M6 x 75mm		12	12	12	16	16	16
P2	Rondelles 6mm		12	12	12	16	16	16
P3	Ecrous 6mm		12	12	12	16	16	16
P4	Embout noir en plastique		12	12	12	16	16	16

GARANTIES :

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Mise en œuvre

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces de rechange et des accessoires de votre trampoline grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9h à 17h :

Téléphone au : +33 (0)9.74.59.42.00

Email : contact@jump4fun.com

Adresse :

JT2D SAS

13 rue de l'Industrie ZI des Joncaux

64700 Hendaye France

ANNEXES

Les pièces mentionnées dans le tableau ci-dessous ne sont pas à prendre en compte dans l'inventaire des pièces à réception de votre colis. Ce sont des aides pour l'identification des pièces détachées si un besoin de SAV se présente.

SKU	Libellé	Qte	Commentaires
SCREWFRAME	Sachet de vis pour assemblage de la structure	1	Lot de 6
SCREWNET	Sachet de vis pour assemblage du filet	1	Lot de 6 (P1, P2, P3, P4)
UPPOLECAPOUT	Bouchon haut de perche	1	Pièce L inventaire