

MANUAL DE MONTAJE Y USO

SPINNING BIKE

SPINNER

MODELO : SP-SPINB104



Importado por:
COLNME S.A DE C.V
RFC: COL080619U76
Carretera central No Ext Km 418
Colonia. Zona Industrial C.P 78395
San Luis Potosi, San Luis Potosi, México
Hecho en China



LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USARLO



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	Página 3
CONSEJOS Y ADVERTENCIAS	Página 4
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	Página 5
INVENTARIO	Página 6
MONTAJE	Página 8
AJUSTES	Página 13
FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR	Página 14
USO	Página 15
MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE	Página 17
GARANTÍAS	Página 18

 **YouTube** <https://www.youtube.com>

FR :

TOUTES LES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

EN :

ALL ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

DE :

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

ES :

TODOS LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

IT :

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir este producto.

Antes de usarlo, lea atentamente este manual para familiarizarse con las precauciones de uso y las instrucciones de montaje. Esto ayudará a prevenir daños o lesiones.

Es fundamental cumplir con todas las normas y reglas de seguridad antes y durante su uso.

Se recomienda conservar esta información para futuras consultas en caso de necesidad.

Para evitar lesiones o daños al producto, tenga en cuenta los siguientes consejos y normas de seguridad:

- Montaje y traslado: mínimo 2 adultos, ya que el producto es frágil.
- Asegúrese de que todos los tornillos estén bien fijados.
- Realice un inventario de las piezas enumeradas en el manual antes del montaje.

Las ilustraciones del manual están diseñadas para explicar el funcionamiento del producto y los pasos de montaje. Si detecta diferencias entre las ilustraciones y el producto real, no se preocupe por esos detalles.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea atentamente todas las instrucciones y advertencias relacionadas con el banco de musculación antes de usarlo.

No nos hacemos responsables de los daños corporales o materiales derivados del uso de este producto.

No permita que los niños utilicen esta máquina y manténgalos alejados de ella. Cualquier uso indebido de este producto puede provocar lesiones graves.

¡ATENCIÓN!

- **¡ATENCIÓN!** Antes de comenzar cualquier programa de entrenamiento, consulte a su médico. Esta advertencia es especialmente importante para personas mayores de 35 años, personas con problemas de salud y mujeres embarazadas.
- **¡ATENCIÓN!** El exceso de esfuerzo puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Si experimenta dolor o malestar, detenga el entrenamiento de inmediato.
- **¡ATENCIÓN!** Este aparato puede ser utilizado por personas mayores de 14 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que estén bajo supervisión adecuada, hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados. En caso de discapacidad grave, el equipo no debe ser utilizado, ya que no está diseñado como equipo de entrenamiento médico. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- **¡ATENCIÓN!** Mantenga a los niños menores de 14 años y a las mascotas alejados del equipo. Mantenga una distancia de seguridad. El uso del banco de musculación por menores debe estar supervisado por un adulto responsable.
- **¡ATENCIÓN!** El propietario debe asegurarse de que todos los usuarios hayan leído y comprendido las instrucciones y advertencias relacionadas con el uso del banco de musculación.
- **¡ATENCIÓN!** Utilice el equipo siguiendo las instrucciones del manual de uso.







ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




- **Funciones:**
 - o Tiempo, Velocidad, Distancia, Calorías, Ritmo Cardíaco para un control óptimo de sus entrenamientos, Rueda Inercia 6Kg
- **Peso recomendado para un uso óptimo:** 90 kg
- **Peso máximo del usuario:** 110 kg
- **Peso total del producto:** Aproximadamente 24 kg
- **Dimensiones (en posición normal):** 104 x 48 x 115 cm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




INVENTARIO

N° Pieza	Descripción	Cant	Visual
1	Estructura principal	1	
2	Base delantera con ruedas	1	
3	Base trasera	1	
4	Potencia del manillar	1	
5	Manillar	1	
6	Tija del sillín	1	
7	Soporte del sillín	1	
8	Sillingy	1	
9L et 9R	Pedal izquierdo y pedal derecho	2	
10	Monitor	1	
13	Cubierta del manillar	1	
14	Tornillos M8x50	4	
15	Tuercas M8	4	


16	Arandelas 8,5	4	
17	Tornillos M6 con rosca autoajustable	4	
18	Arandela	4	
19	Arandelas Grower	4	
20	Llaves de apriete	2	
22	Perilla de ajuste del sillín	1	
23	Arandela 10,5 x 20	1	
24	Perilla de ajuste de la tija del sillín (puede estar ya preensamblada)	1	
25	Perilla de ajuste del manillar (puede estar ya preensamblada)	1	

MONTAJE

PASO 1 :




Fije la base delantera (2) a la estructura principal utilizando los tornillos 14, las arandelas 16 y las tuercas 15 (ver esquema a continuación).




Luego, fije la base trasera (3) a la estructura principal utilizando los tornillos 14, las arandelas 16 y las tuercas 15.

PASO 2 :




Atornille el pedal derecho (9R) en la biela derecha, en el sentido de las agujas del reloj. Luego, atornille el pedal izquierdo (9L) en la biela izquierda, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Utilice la llave multifunción (20) para apretar bien.

PASO 3 :




Afloje y luego tire de la perilla de ajuste (24) e inserte la tija del sillín (6) en la estructura principal (1). Alinee los orificios y apriete la perilla de ajuste (24).




Coloque el soporte del sillín (7) en la ranura de la tija del sillín (6). Fije el soporte del sillín utilizando la perilla (22) y la arandela (23).

PASO 4 :



Coloque el sillín (8) sobre el soporte del sillín (7) y luego apriete las dos tuercas debajo del sillín.


PASO 5 :



Afloje la perilla de ajuste (25) del manillar e inserte la potencia del manillar (4) en la estructura principal. Alinee los orificios y luego apriete la perilla nuevamente.


(1).
perilla

PASO 6 :



Coloque el manillar (5) sobre la potencia del manillar (4) y fíjelo utilizando los tornillos y las arandelas (17, 19, 18). Para asegurar todo, encaje la pieza 13 en el manillar (ver ilustración a continuación).

PASO 7 :



Inserte el monitor (10) en el manillar en el lugar destinado para ello. Luego, conecte el cable al conector.

Instale el monitor (10) en el lugar destinado para ello, en el manillar (5), asegurándose de conectar el cable proveniente del manillar en la entrada « Pulse » y el otro cable proveniente de la estructura principal en la entrada « Sensor ». Si invierte la conexión de los cables, el monitor no funcionará correctamente; estará en posición « encendido », pero es posible que no proporcione información sobre tiempo, velocidad, calorías, etc.

Su bicicleta de spinning ya está lista para usar.

AJUSTES

1. AJUSTE DE LA RESISTENCIA:

La resistencia al pedaleo se controla mediante la perilla de resistencia, ubicada debajo del manillar.

- Para aumentar la resistencia: gire la perilla de resistencia en el sentido de las agujas del reloj.
- Para disminuir la resistencia: gire la perilla de resistencia en sentido contrario a las agujas del reloj.



2. AJUSTE DEL SILLÍN :

Ajuste correctamente el sillín para garantizar la máxima eficacia y comodidad durante sus ejercicios. La posición más adecuada del sillín es cuando sus rodillas están ligeramente flexionadas en el momento en que los pedales están en la posición más baja.

- Para ajustar la altura del sillín: afloje la perilla de ajuste de la altura, ajuste la posición del sillín y luego apriete completamente.
- Para ajustar la profundidad del sillín: afloje la perilla de ajuste de la profundidad, desplace el sillín hacia adelante o hacia atrás y luego apriete.



3. AJUSTE DEL MANILLAR :

Para un confort óptimo, el manillar debe estar ligeramente más bajo que el sillín.

Para ajustar la posición del manillar: Sostenga el manillar, afloje la perilla de ajuste del manillar, ajuste la posición del manillar y luego apriete la perilla.



FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR

1) Instalación de las pilas para el monitor

Levante la tapa del compartimento de pilas en la parte trasera del monitor y coloque dos pilas de 1.5 V tipo "AAA" (no incluidas), asegurándose de respetar la polaridad. Cierre la tapa del compartimento del monitor y apriete el tornillo para fijarla. Los terminales de las pilas o acumuladores no deben cortocircuitarse.

- Las pilas no deben recargarse.
- No utilice pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas y usadas simultáneamente.
- Las pilas usadas deben retirarse del producto.
- Cuando no use el monitor, retire las pilas.
- Los acumuladores deben retirarse del producto antes de ser recargados.

Si la pantalla se debilita o deja de funcionar, deberá reemplazar las pilas.

2) FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR

MODE: Manténgalo presionado durante 3 segundos para restablecer el tiempo, la distancia y las calorías.

SCAN: Mantenga presionado el botón MODE hasta que aparezca en la pantalla:



Cuando se utiliza el modo SCAN, la información cambia automáticamente de una a otra cada 6 segundos: 4 funciones: tiempo, velocidad, distancia y calorías.



Varios tipos de visualización se pueden seleccionar al presionar **MODE**:


- **TIME:** El tiempo transcurrido desde el inicio de su sesión
- **SPD:** Velocidad
- **DIST:** El número de kilómetros recorridos desde el inicio de la sesión
- **CAL:** El número de calorías quemadas desde el inicio de la sesión
- **ODO:** Distancia total acumulada recorrida
- **PULSE:** La frecuencia cardíaca

USO

- No permita que más de una persona utilice el banco de musculación al mismo tiempo.
- Antes de cada uso, verifique que el producto esté correctamente asegurado con el pasador de seguridad.
- Asegúrese de disponer de un espacio suficiente (se recomienda 1 metro) para moverse alrededor del producto de manera segura.
- Coloque el equipo sobre una superficie plana. Si la superficie no está nivelada, su funcionamiento podría verse afectado. Coloque una alfombra en el suelo para reducir los impactos.
- Revise en el manual el peso máximo que puede soportar el equipo. Tenga en cuenta tanto el peso de la persona como las cargas que utilice. Un exceso de peso podría provocar un mal funcionamiento que no estará cubierto por la garantía.
- Use ropa y calzado adecuado. Lleve zapatillas deportivas en buen estado, con los cordones bien atados. NO use ropa suelta o colgante que pueda engancharse en la máquina. Retire todas las joyas y recoja su cabello para evitar molestias durante el ejercicio.
- Un calentamiento inadecuado o un entrenamiento incorrecto y/o excesivo puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Si se siente débil, detenga el entrenamiento de inmediato.
- No arquee ni redondee la espalda al realizar los ejercicios; mantenga siempre la espalda recta durante el movimiento.
- No realice ejercicios de press de banca sin compañía. Otra persona debe estar presente en caso de que la carga sea demasiado pesada o de que ocurra algún fallo físico.
- Realice ejercicios de estiramiento antes y después de cada sesión para evitar lesiones. Beba agua antes, durante y después del entrenamiento.
- Si comienza a sentir dolor, mareo o debilidad durante el entrenamiento: **DETÉNGASE INMEDIATAMENTE.**
- Si es principiante, comience entrenando durante varias semanas con opciones ligeras para acostumbrar su cuerpo al trabajo muscular.
- Caliente antes de cada sesión con ejercicios cardiovasculares, series sin peso o estiramientos en el suelo.
- Aumente gradualmente las repeticiones y las series.
- Realice todos los movimientos de forma constante y sin movimientos bruscos.
- Al realizar un press de banca, asegúrese de que su mirada esté situada directamente bajo la barra.

Calentamiento (5-10 minutos):

1. Ejercicio cardiovascular ligero (3-5 minutos):
 - a. Caminar o trotar en el lugar.
 - b. Saltos de tijera (jumping jacks).
 - c. Rodillas al pecho (marchas elevadas).
2. Estiramientos dinámicos (2-5 minutos):
 - a. Círculos de brazos: Girar los brazos hacia adelante y hacia atrás.
 - b. Rotaciones de torso: Girar el tronco de un lado a otro con los brazos extendidos.
 - c. Estiramiento de piernas: Balancear cada pierna hacia adelante y hacia atrás



Programa de ejercicios básicos (3 series de 12-15 repeticiones):

1. Press de banca con barra o mancuernas:
 - a. Trabaja el pecho, hombros y tríceps.
2. Remo con mancuernas o barra:
 - a. Fortalece la espalda y los bíceps.
3. Sentadillas con peso corporal o barra:
 - a. Enfocado en piernas y glúteos.
4. Abdominales tipo crunch:
 - a. Tonifica el abdomen.
5. Flexiones (push-ups):
 - a. Mejora la fuerza del pecho, hombros y tríceps.

Estiramientos finales (5-10 minutos):

1. Estiramiento de pecho: Coloque las manos detrás de la espalda y empuje hacia abajo.
2. Estiramiento de espalda baja: Inclínese hacia adelante y relaje los brazos.
3. Estiramiento de piernas: Sostenga un pie detrás de usted para estirar los cuádriceps.
4. Estiramiento de isquiotibiales: Toque los dedos de los pies con las piernas rectas.

Frecuencia de entrenamiento:

- Para principiantes, realice series de **10 a 15 repeticiones**, generalmente **4 series por ejercicio**, con un tiempo mínimo de recuperación entre cada serie (este tiempo de recuperación puede ser definido por su médico durante un chequeo médico). Alterne los grupos musculares.
- No entrene todos los grupos musculares todos los días; distribuya su entrenamiento a lo largo de varios días.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- **Limpieza:** No utilice productos abrasivos. Un paño húmedo es suficiente. Para evitar que el sudor dañe la tapicería, use una toalla o limpie la tapicería después de cada uso.
- **Lubrique ligeramente** las piezas móviles para mejorar su funcionamiento y evitar un desgaste innecesario.
- **¡ATENCIÓN!** El nivel de seguridad de su banco de musculación solo se mantendrá si se inspecciona regularmente para detectar cualquier daño o desgaste (incluso menor).
- Se recomienda reemplazar inmediatamente cualquier componente defectuoso. Preste especial atención a las piezas más propensas al desgaste.
- Revise y apriete regularmente todos los tornillos, ya que estos tienden a aflojarse debido a las vibraciones. Los daños causados por un mantenimiento insuficiente no estarán cubiertos por la garantía.
- Por razones de seguridad, **no modifique el producto bajo ninguna circunstancia.**
- Guarde el equipo en un lugar cerrado, protegido del polvo y la humedad. Evite almacenarlo en un garaje, patio interior o cerca de una fuente de agua. La humedad, el polvo y el contacto con el agua pueden deteriorar el equipo, lo cual no está cubierto por la garantía.
- Este producto **no debe ser desechado** en los contenedores municipales. Para preservar el medio ambiente, este producto debe reciclarse de acuerdo con la legislación vigente en su país. Comuníquese con su municipio para obtener más información sobre este procedimiento.
- Si necesita asistencia técnica o consejos para la instalación de piezas, no dude en contactarnos.

GARANTIA :

Su producto se beneficia de las garantías legales que se detallan a continuación para cualquier uso normal y respetando las instrucciones de montaje.

Más allá del período de garantía, puede consultar el sitio web para posibles repuestos o accesorios.

Estamos obligados a responder por los defectos de conformidad del/de los producto(s) en las condiciones establecidas en los artículos L.217-4 y siguientes del Código del Consumidor, así como por los defectos ocultos de los productos vendidos en las condiciones previstas en los artículos 1641 y siguientes del Código Civil.

Importado por:
COLNME S.A DE C.V
RFC: COL080619U76
Carretera central No Ext Km 418
Colonia. Zona Industrial C.P 78395
San Luis Potosi, San Luis Potosi, México
Hecho en China